

Explosionszeichnung · Exploded Drawing · Vue éclatée
Ersatzteilliste · Spare Parts · Liste de pièces de rechange

- 007 Dichtungselektrode
Seal elektrode
Elektrode de joint
- 101 Pumpengehäuse
Pump casing
Corps de pompe
- 113 Zwischengehäuse
Interstage casing
Corps intermédiaire
- 162 Saugdeckel
Suction cover
Fond d'aspiration
- 181 Pumpenständer
Pump stool
Console-support de pompe
- 230 Laufrad / Impeller / Roue
- 320.1 Wälzlager (nicht Antriebsseite)
Anti-friction bearing (non drive side)
Roulement (pas côté entraînement)
- 320.2 Wälzlager (Antriebsseite)
Anti-friction bearing (drive side)
Roulement (côté entraînement)
- 400.1 Flachdichtung / Gasket / Joint plat
- 400.2 Flachdichtung / Gasket / Joint plat
- 412.1 Runddichtring
O-ring
Joint torique
- 412.2 Runddichtring
O-ring
Joint torique
- 420 Wellendichtring
Shaft seal ring
Bague d'étanchéité d'arbre
- 433.1 Gleitringdichtung
Mechanical seal
Garniture mécanique
- 433.2 Gleitringdichtung
Mechanical seal
Garniture mécanique
- 550 Scheibe / Disc / Disque
- 551.1 Abstandscheibe
Spacer disc
Disque d'écartement
- 551.2 Abstandscheibe
Spacer disc
Disque d'écartement
- 805 Tauchmotor
Submersible motor
Moteur immergé
- 819 Motorwelle
Motorshaft
Arbre de moteur
- 824 Kabel / Cable / Câble
- 900 Schraube / Screw / Vis
- 903.1 Verschlussschraube
Screwed plug
Bouchon fileté
- 903.2 Verschlussschraube
Screwed plug
Bouchon fileté
- 903.3 Verschlussschraube
Screwed plug
Bouchon fileté
- 930 Sicherung
Safety device
Frein
- 932.1 Sicherungsring
Circlip
Segment d'arrêt
- 932.2 Sicherungsring
Circlip
Segment d'arrêt
- 940 Passfeder
Key
Clavette

